

Datalogic Falcon X4 Kurzanleitung (Windows CE 7.0)

Funkkarte einrichten

1. Schritt:

Start – Einstellungen – Systemsteuerung -> Wi-Fi

Register Main:

Über Scan-Button die Umgebung scannen, dann Accesspoint auswählen und Connect-Button betätigen. Dann Netzwerkschlüssel eingeben und mit OK abschließen.

2. Schritt: Registry sichern

Start – Einstellungen – Systemsteuerung -> Persistent Registry
Persist-Button drücken

Verbindung zu Webserver einrichten

IDR Lager Mobil (TelnetCE) von Desktop starten => No host connection

Menüzeile einblenden über F10 (Blau + F5)

Options – Configure – Host Profiles

Password: SYSTEM

IDR Lager Mobil auswählen -> Edit

Adress: IP-Adresse anpassen und Save betätigen

Done-Button betätigen

Über ENTER-Taste (ENT) Verbindung zu Webserver aufbauen

IDR Lager Mobil (Telnet CE) beenden:

Menüzeile einblenden, dann Options – Exit

Datalogic Falcon X4 Kurzanleitung (Windows CE 7.0)

IDR Lager Mobil über Datalogic-Desktop starten

IDR Lager Mobil von Desktop starten

Über ENTER-Taste (ENT) Verbindung zu Webserver aufbauen => Anmeldedialog erscheint

Um den vollen Bildschirm nutzen zu können, kann die Taskleiste ausgeblendet werden:

Start – Einstellungen – Taskleiste und Startmenü => „Automatisch im Hintergrund“ aktivieren

IDR Lager Mobil beenden:

Menüzeile einblenden über F10 (Blau + F5)

Options – Exit

TelnetCE Kennwörter

Advanced Config Password: SYSTEM

Terminal Config Password: CONFIG

Terminal neu booten

Bei Problemen hilft häufig ein **Warmstart** über folgende Tasten:

Gelb + Blau + Esc

Falls der Warmstart nicht geht, ist noch ein **Kaltstart** möglich:

1. Handheld ausschalten (On-Off-Taste, links oben)
2. Akkupack herausnehmen
3. Scan-Taste drücken und halten, dann zusätzlich Reset-Button (im Akkufach) drücken
4. Akkupack wieder einlegen
5. Handheld einschalten (On-Off-Taste)

Weitere Infos

Siehe User Manual Falcon X4 unter <http://www.datalogic.com>