

Datalogic Falcon X3+ Kurzanleitung (Windows CE 6.0)

Funkkarte einrichten

1. Schritt: Summit Client Utility

Start – Programs – Summit – SCU

Register Profile:

New => neues Profil einrichten und über Commit-Button speichern
(oder über Scan-Button die Umgebung scannen)

Register Main:

Unter "Active Profile" das neue Profil auswählen

Register Status:

Verbindung prüfen (Status: Associated)

2. Schritt: Registry sichern

Start – Settings – Control Panel – Persistent Registry

Persist-Button drücken

Verbindung zu Webserver einrichten

TelnetCE von Desktop starten => No host connection

Menüzeile einblenden über F10 (Blau + F5)

Options – Configure – Host Profiles

Password: SYSTEM

IDR Lager Mobil auswählen -> Edit

Adress: IP-Adresse anpassen und Save betätigen

Über ENTER-Taste (ENT) Verbindung zu Webserver aufbauen

Telnet CE beenden: Options – Exit

Datalogic Falcon X3+ Kurzanleitung (Windows CE 6.0)

IDR Lager Mobil über Windows-Desktop starten

TelnetCE von Desktop starten

Über ENTER-Taste (ENT) Verbindung zu Webserver aufbauen => Anmeldedialog erscheint

Um den vollen Bildschirm nutzen zu können, kann die Taskleiste ausgeblendet werden:

Start – Settings – Taskbar and Start Menu => Auto hide aktivieren

TelnetCE beenden:

Menüzeile einblenden über F10 (Blau + F5)

Options – Exit

TelnetCE Kennwörter

Advanced Config Password: SYSTEM

Terminal Config Password: CONFIG

Terminal neu booten

Bei Problemen hilft häufig ein **Warmstart** über folgende Tasten:

Gelb + Blau + Esc

Falls der Warmstart nicht geht, ist noch ein **Kaltstart** möglich:

1. Handheld ausschalten (On-Off-Taste, links oben)
2. Akkupack herausnehmen
3. Scan-Taste drücken und halten, dann zusätzlich Reset-Button (im Akkufach) drücken
4. Akkupack wieder einlegen
5. Handheld einschalten (On-Off-Taste)

Weitere Infos

Siehe User Manual Falcon X3+ unter <http://www.datalogic.com>